LX Wall Mount System

SVENSKA

För den senaste Installationshandboken se: www.ergotron.com

User's Guide - English
Guía del usuario - Español
Manuel de l'utilisateur - Français
Gebruikersgids - Deutsch
Benutzerhandbuch - Nederlands
Guida per l'utente - Italiano
Användarhandbok - svenska
ユーザーガイド：日本語
用户指南 ： 汉语

www.ergotron.com
USA **1-800-888-8458**
Europe **+31 (0)33-45 45 600**
China **86-769-86018920**

1.38" - 3.75"
(35-95 mm)
LB
kg
50 lbs (22.7 kg)
LB
kg
7 - 20 lbs
(3.2 - 9.1 kg)
LB
kg
0 - 5 lbs
(0 - 2.3 kg)

SVENSKA

180°
360°
180°
13"
(330 mm)
70°
5°
180°
360°
180°
13" (330 mm)
3°
3°
90°
5°

Komponenter

Verktyg som behövs

Ø 1/2" (12.7 mm)
Hollow Wall
Pared
Mur
Wand
Muur
Parete
壁
墙壁

Ø 3/16" (5 mm)

Wood	Studs ≥ 25 gauge steel
Madera	Pernos de acero de calibre ≥ 25
Bois	Goujons ≥ calibre 25 en acier
Solide Holzbalkenträger	Bolzen ≥ Blechlehre Nr. 25
Massief Houten Pilaren	Verbindingsbouten ≥ 25 gauge staal
Due montanti in legno massiccio	Prigionieri in acciaio spessore ≥ gauge 25 (0,556 mm)
木	Reglar ≥ 25-gauge stål
木质	25ゲージのスチールよりも強力なスタッド
나무	板墙筋为不小于 25 标号的钢材

Stud Finder

SVENSKA

1 Monteringshöjd för ergonomisk arbetsstation

Denna monteringshöjd rekommenderas för en ergonomisk arbetsstation som passar användare på 152-185 cm (5'0"-6'1") i stående läge och användare på 152-193 cm (5'0"-6'4") i sittande läge.

Om användaren är kortare eller längre, bör du ändra monteringshöjden för att tillgodose användarens längd. (Ändra monteringshöjden en tum för varje en tums skillnad i användarens längd.)

Monteringshöjden utgår från att det är 152 mm (6") avstånd mellan mitten på skärmens monteringshål och den övre delen av skärmen. Om avståndet är mindre, bör du öka monteringshöjden med motsvarande avstånd, om avståndet är större bör du minska monteringshöjden i samma mån.

SVENSKA

Bestäm monteringsplats:

Vy framifrån med armen skjuten tillbaka mot väggen.

Vy uppifrån visar rörelseomfånget utdragen från väggen.

2

WARNING: Ensure that the wall structure is capable of supporting four times the total weight of mounted equipment. Mounting to wall surfaces that do not meet this criteria may result in an unstable, unsafe condition which could lead to personal injury and/or property damage. Consult a construction professional if you have any doubt about what this means in regard to your particular application.

CAUTION: Make sure the wall mount bracket is level, flush and snug to the wall surface. DO NOT OVERTIGHTEN THE BOLTS.

Wood
Madera
Bois
Solide Holzbalkenträger
Massief Houten Pilaren
Due montanti in legno massiccio
木
木质
나무

Studs ≥ 25 gauge steel
Pernos de acero de calibre ≥ 25
Goujons ≥ calibre 25 en acier
Bolzen ≥ Blechlehre Nr. 25
Verbindingsbouten ≥ 25 gauge staal
Prigionieri in acciaio spessore ≥ gauge 25 (0,556 mm)
Reglar ≥ 25-gauge stål
25ゲージのスチールよりも強力なスタッド
板墙筋为不小于 25 标号的钢材

6

Hollow Wall
Pared
Mur
Wand
Muur
Parete
壁
墙壁

7

Requires minimum material thickness of 5/8″ (16 mm).
Requiere un grosor mínimo de 16 mm.
Epaisseur minimum de 16 mm.
Requer uma espessura mínima de 5/8″ (16 mm).
Mit einer Materialdicke von mindestens 16 mm.
Vereist een minimale materiaaldikte van 1.6 cm.
Richiede uno spessore del materiale non inferiore a 16 mm.
厚さが最低 5/8″ (16 mm) の資材が必要。
需要最低材料厚度为 5/8″ (16 mm).

SVENSKA

Wood	**Studs ≥ 25 gauge steel**
Madera	**Pernos de acero de calibre ≥ 25**
Bois	**Goujons ≥ calibre 25 en acier**
Solide Holzbalkenträger	**Bolzen ≥ Blechlehre Nr. 25**
Massief Houten Pilaren	**Verbindingsbouten ≥ 25 gauge staal**
Due montanti in legno massiccio	**Prigionieri in acciaio spessore ≥ gauge 25 (0,556 mm)**
木	**Reglar ≥ 25-gauge stål**
木质	25ゲージのスチールよりも強力なスタッド
나무	板墙筋为不小于 25 标号的钢材

SVENSKA

a

Stud Finder

b

c

d

Ø 3/16" (5 mm)

e

f

3

Träregelsmontering

7x

Studs ≥ 25 gauge steel
Pernos de acero de calibre ≥ 25
Goujons ≥ calibre 25 en acier
Bolzen ≥ Blechlehre Nr. 25
Verbindingsbouten ≥ 25 gauge staal
Prigionieri in acciaio spessore ≥ gauge 25 (0,556 mm)
Reglar ≥ 25-gauge stål
25ゲージのスチールよりも強力なスタッド
板墙筋为不小于 25 标号的钢材

7x

Hollow Wall
Pared
Mur
Wand
Muur
Parete
壁
墙壁

Requires minimum material thickness of 5/8" (16 mm).
Requiere un grosor mínimo de 16 mm.
Epaisseur minimum de 16 mm.
Requer uma espessura mínima de 5/8" (16 mm).
Mit einer Materialdicke von mindestens 16 mm.
Vereist een minimale materiaaldikte van 1.6 cm.
Richiede uno spessore del materiale non inferiore a 16 mm.
厚さが最低 5/8" (16 mm) の資材が必要。
需要最低材料厚度为 5/8 " (16 ㎜) .

a

b

c

d **14x**

e

14x

1/4-20 x 2"

f

3

SVENSKA

3

a

b

8x

1/4-20 x 1/2"

c

1/8"

8x

10-24 x 1/2"

SVENSKA

OBS: Det är möjligt att skruvar kan lossna på grund av vibrationer som orsakas av monteringslösningens rörelser över en längre period. Inspektera regelbundet monteringslösningen och titta efter lösa skruvar. Om så önskas kan man applicera ett milt gänglåsningsklister på skruvarna innan de installeras, för att förhindra att de skruvas loss.

d

4

SVENSKA

5

6

7

8

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

SVENSKA

9

4x

SVENSKA

10 CABLE ROUTING

Leave Slack in cable

SVENSKA

SVENSKA

11

12

13 Justeringssteg

Viktigt! Efter avslutad installation måste du justera produkten. Se till att all utrustning är installerad korrekt innan du påbörjar justeringen. Du ska lätt kunna flytta produkten över hela rörelseområdet och den ska stanna i den position du lämnar den. Om det är för lätt eller trögt att ändra positioner eller om produkten inte stannar i avsedd position, följ justeringsinstruktionerna för optimal positionsrörlighet. Det kan ta mer än en justering för att nå önskat beteernde beroende på produkt och justering. Om du lägger till eller tar bort utrustning bör du jutera produkten för den nya viktbelastningen. På så sätt bibehåller du en säker och behaglig arbetssitation.

a Lift – Up and down

+ LB kg

Öka lyftstyrka
Om den monterade utrustningens vikt är för stor så att produkten inte bibehåller sitt höjdläge måste du öka lyftstyrkan:

− LB kg

Minska lyftstyrka
Om den monterade utrustningens vikt är för liten så att produkten inte bibehåller sitt höjdläge måste du minska lyftstyrkan:

CAUTION: DO NOT overtighten fasteners. Overtightening may cause damage to your equipment.

WARNING! Stored Energy Hazard: The arm mechanism is under tension and will move up rapidly, on its own, as soon as attached equipment is removed. For this reason, DO NOT remove equipment unless the arm has been moved to the highest position! Failure to follow this instruction may result in serious personal injury and/or equipment damage!

SVENSKA

b Tilt – Forward and Backward

+ LB kg **Öka friktion**
Om denna produkt flyttas för enkelt, behöver du öka friktionen:

– LB kg **Minska friktion**
Om denna produkt är för svår att flytta, behöver du minska friktionen:

CAUTION: DO NOT remove screw. Removing screw may cause damage to equipment.

c Arm Swing – Side-to-side

+ LB kg **Öka friktion**
Om denna produkt flyttas för enkelt, behöver du öka friktionen:

– LB kg **Minska friktion**
Om denna produkt är för svår att flytta, behöver du minska friktionen:

d Rotate – Portrait/Landscape

SVENSKA

Hur man avlägsnar denna lutningsfunktion:

Spara skruvarna ifall du vill använda denna funktion senare.

SVENSKA

Set Your Workstation to Work For YOU!

Learn more about ergonomic computer use at:
www.computingcomfort.org

Height Position top of screen slightly below eye level.
Position keyboard at about elbow height with wrists flat.
Distance Position screen an arm's length from face—at least 20" (508mm).
Position keyboard close enough to create a 90˚ angle in elbow.
Angle Tilt screen to eliminate glare.
Tilt the keyboard back 10° so that your wrists remain flat.

To Reduce Fatigue
Breathe - Breathe deeply through your nose.
Blink - Blink often to avoid dry eyes.
Break • 2 to 3 minutes every 20 minutes
• 15 to 20 minutes every 2 hours.

SVENSKA

Gå in på www.ergotron.com för service och garanti

För lokala kundtjänstnummer, gå till: http://contact.ergotron.com

© 2013 Ergotron, Inc.
All rights reserved.

While Ergotron, Inc. makes every effort to provide accurate and complete information on the installation and use of its products, it will not be held liable for any editorial errors or omissions (including those made in the process of translation from English to another language), or for incidental, special or consequential damages of any nature resulting from furnishing this instruction and performance of equipment in connection with this instruction. Ergotron, Inc. reserves the right to make changes in the product design and/or product documentation without notification to its users. For the most current product information, or to know if this document is available in languages other than those herein, please contact Ergotron. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written consent of Ergotron, Inc.,1181 Trapp Road, Eagan, Minnesota, 55121, USA Patents Pending and Patented U.S. & Foreign. Ergotron is a registered trademark of Ergotron, Inc.

Americas Sales and Corporate Headquarters
St. Paul, MN USA
(800) 888-8458
+1-651-681-7600
www.ergotron.com
sales@ergotron.com

EMEA Sales
Amersfoort, The Netherlands
+31 33 45 45 600
www.ergotron.com
info.eu@ergotron.com

APAC Sales
Tokyo, Japan
www.ergotron.com
apaccustomerservice@ergotron.com

Worldwide OEM Sales
www.ergotron.com
info.oem@ergotron.com